

Anleitungen für den digitalen Sendersuchlauf

Sie empfangen bereits digitales Fernsehen mit einem Receiver von primacom? Dann brauchen Sie sich um nichts zu kümmern, der Receiver sortiert automatisch am Tag der Umstellung die Programme neu.

Bei modernen Flachbildschirmen mit integriertem DVB-C-Tuner oder einem kabeltauglichen Digitalreceiver eines anderen Herstellers starten Sie bitte den automatischen Sendersuchlauf ihres Gerätes. Um Sie hierbei zu unterstützen, stellen wir Ihnen auf den Folgeseiten Anleitungen zum Durchführen des Suchlaufs für die gängigsten TV-Geräte zur Verfügung.

LG	Seite 1
Panasonic	Seite 2
Philips	Seite 3
Samsung	Seite 4
Sharp	Seite 5
Sony	Seite 6
Toshiba	Seite 7

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell 42LE8500-ZA. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere LG TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und/oder Medienrecorder in den **Standby-Modus**, sofern solche Geräte angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Fernseher korrekt an Ihren primacom Kabelanschluss angeschlossen ist.

- Drücken Sie die Netztaaste um mit der Installation zu beginnen. Zunächst öffnet sich das Bildschirmfenster **Schritt 1 Sprache**, welches beim erstmaligen Einschalten des Fernsehgerätes und bei jedem Zurücksetzen der Einstellungen des Gerätes angezeigt wird.
- Durch Drücken der Navigator-Tasten wechseln Sie auf die von Ihnen gewünschte Sprache und bestätigen diese mit der **OK** Taste.
- **Schritt 2 Moduseinstellung**, hier wählen Sie **Private Nutzung**.
- **Schritt 3 Betriebsanzeige**, hier wählen Sie entweder **Ein** oder **Aus**.
- **Schritt 4 Land**, hier wählen Sie als Land **Deutschland** aus.
- Es öffnet sich das Fenster **Wählen Sie den TV Anschluss**. Hier wählen Sie bitte **Kabel** aus.
- Es öffnet sich das Fenster **Serviceanbieter**. Hier wählen Sie falls vorhanden bitte **primacom** aus. Sollte **primacom** nicht zur Auswahl stehen, dann wählen Sie bitte **Andere Anbieter**.
- Die voreingestellten Werte im nächsten Fenster müssen nicht geändert werden. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Jetzt wählen Sie **Start** und bestätigen Sie mit **OK** um den Suchlauf zu starten

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, jetzt wählen Sie **EINST**.
- Jetzt **Auto Einstellung** wählen.
- Es öffnet sich das Fenster **Wählen Sie den TV Anschluss**. Hier wählen Sie bitte **Kabel** aus.
- Es öffnet sich das Fenster **Serviceanbieter**. Hier wählen Sie falls vorhanden bitte **primacom** aus. Sollte **primacom** nicht zur Auswahl stehen, dann wählen Sie bitte **Andere Anbieter**.
- Die voreingestellten Werte im nächsten Fenster müssen nicht geändert werden. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Jetzt wählen Sie **Start** und bestätigen Sie mit **OK** um den Suchlauf zu starten

Informationen im Internet:

<http://www.lg.com/de>

Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell TX-L32GW20. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Panasonic TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation

- **Schließen Sie den Fernseher an eine Netzsteckdose und Ihren primacom Kabelanschluss an, und schalten Sie ihn ein.**
(Bis zum Erscheinen der Menüanzeige auf dem Bildschirm verstreichen mehrere Sekunden.)
- **Wählen Sie die gewünschte Menüsprache:** Deutsch
- **Wählen Sie Ihr Land aus:** Deutschland
Abhängig vom gewählten Land ist möglicherweise die Auswahl einer Region erforderlich. Wählen Sie in diesem Fall Ihre Region aus.
- **Wählen Sie den gewünschten Signalmodus aus:** Setzen Sie hier ein Häkchen bei **DVB-C** und deaktivieren sie ggf. die anderen Modi (auf Wunsch können Sie die Auswahl analoger Sender aktiviert lassen).
- **Wählen Sie „Auto Setup starten“ aus:** Die automatische Einrichtung startet.
Die automatische Einrichtung beginnt mit der Suche nach Fernsehprogrammen und speichert diese ab.
Die gespeicherten Sender und die Reihenfolge der Sender sind je nach Land, Gebiet, Sendesystem und Signalempfang unterschiedlich.

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden.

- Stellen Sie Ihr TV-Gerät zunächst auf den Empfangsmodus **DVB-C** ein.
- Im Menü **Setup** können Sie unter **Tuning-Menü DVB-C** mit dem Punkt **Auto Setup** einen erneuten Suchlauf vornehmen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden bei diesem Vorgang gelöscht.
- Wählen Sie die folgenden Einstellungen, falls diese abgefragt werden:
 - Modus Suchlauf: Alle Sender
 - Programmsuche: Schnell
 - Frequenz: 354 MHz
 - Symbolrate: Auto
 - Netzwerk ID: 41028
- Starten Sie den Suchlauf
- Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm der Programmposition „1“ angezeigt.

Informationen im Internet:

<http://www.panasonic.de>

Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf den Modellreihen 6000 bis 9000 mit aktueller Software. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Philips TV-Geräte geringfügig abweichen.

- Drücken Sie die Home Taste (Haus-Symbol)
- Gehen Sie zum Punkt „Konfiguration“ → OK
- Gehen Sie zu „Sendersuche“ → OK
- Gehen Sie zu „Sender erneut installieren“ → OK
- Wählen Sie „Deutschland“ → OK
- Wählen Sie „Kabel (DVB-C)“ → OK
- Wählen Sie „Einstellung“ → OK
- Gehen Sie zu Frequenzsuche und wählen Sie „Schnellsuche“ → OK
- Gehen Sie zu „Analoge Sender“ und wählen Sie „Ein“ oder „Aus“ → OK
- Wählen Sie „Fertig“ → OK
- Wählen Sie „Starten“ → OK
- Bei einer Frequenzanfrage geben Sie 354.00 ein und wählen „Fertig“ → OK
- Das TV-Gerät sucht nun alle Sender. Sobald der Suchlauf fertig ist, können Sie „Beenden“ wählen und das Gerät sollte eingestellt sein.

Informationen im Internet:

<http://www.philips.de>

**Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.**

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell LE40C750. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Samsung TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation (Plug & Play)

Wenn das Fernsehgerät erstmals eingeschaltet wird, helfen eine Reihe aufeinanderfolgender Abfragen beim Durchführen der Grundeinstellungen. Drücken Sie die Taste .

 Um jeweils zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rote Taste.

- **Auswählen der Sprache:**
Wählen Sie durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** **Deutsch** als Sprache aus und drücken Sie dann die Taste .
- **Auswählen von Shop-Demo oder Privatgebrauch:**
Drücken Sie zur Auswahl von **Privatgebrauch** die Taste **◀** oder **▶** und drücken Sie dann auf die Taste .
- **Wählen eines Landes:**
Drücken Sie zur Auswahl von **Deutschland** die Taste **▲** oder **▼** und drücken Sie dann auf die Taste .
 Nachdem Sie im Menü Land das Land eingestellt haben, werden Sie bei manchen Modellen anschließend aufgefordert, die PIN-Nummer einzurichten.
 Die Ziffernkombination 0-0-0-0 dürfen Sie als PIN-Nummer nicht eingeben.
- **Auswählen des Antennentyps:**
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, wählen Sie **Kabel** und drücken Sie dann auf die Taste .
- **Auswählen des Sendertyps:**
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, wählen Sie als Sendertyp **Digital** oder **Analog und Digital** aus und drücken Sie dann auf die Taste .
- **Starten des Suchlaufs:**
Wählen Sie über die Taste **▲** oder **▼** die Option **Suche** aus und starten Sie den Suchlauf durch Drücken von .
- **Einstellen des Uhr-Modus:**
Stellen Sie den Uhr-Modus auf **automatisch** und bestätigen Sie mit der Taste .
- **Zeitzone:**
Wählen Sie Ihre Zeitzone (je nach Land) durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie dann die Taste .
- Nach dem abgeschlossenen Suchlauf wird der **HD-Anschlussplan** als Information angezeigt. Drücken Sie nun mehrfach die Taste  bis die Installation abgeschlossen ist.

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Wählen Sie im Menü **Sender** die Option **Autom. Senderspeich.**. Das weitere Vorgehen entspricht den Punkten **Auswählen des Antennentyps**, **Auswählen des Sendertyps** und **Starten des Suchlaufs** der Erstinstallation.

Sollten bei diesem Suchlauf Probleme auftreten so führen Sie bitte die Erstinstallation erneut durch. Hierzu wählen Sie im Menü **Einstell.** die Option **Plug & Play**. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die voreingestellte PIN lautet **0000**.

Informationen im Internet:

<http://www.samsung.com/de/>

Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell LC-40LE810E. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Sharp TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation

Wenn der TV nach dem Kauf zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Assistent für die anfängliche Autoinstallation. Folgen Sie bitte den Anzeigen und nehmen Sie der Reihe nach die erforderlichen Einstellungen vor. Kontrollieren Sie vor dem Einschalten ob Antennenkabel und Netzkabel korrekt angeschlossen sind und ob der MAIN POWER-Schalter eingeschaltet ist.

- Drücken Sie zum Einschalten die Taste  am TV-Gerät.
- **Einstellen der OSD-Sprache:**
Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  **Deutsch** als Menüsprache aus und drücken Sie dann **OK**.
- **Einstellen des TV-Standorts:**
Wählen Sie mit den Tasten  oder  als Standort für Ihr TV-Gerät **DAHEIM** aus und drücken Sie dann **OK**.
- **Einstellen des Landes:**
Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  als Land **Deutschland** aus und drücken Sie dann **OK**.
- **Auswahl des Sendertyps:**
Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Digitalsuche** aus und drücken Sie dann **OK**.
Wenn Sie zusätzlich auch analoge Programme sehen möchten, müssen Sie die Autoinstallations-Einstellungen für die analogen Programme nachträglich über das Menü vornehmen.
- **Starten der Kanalsuche:**
Im angezeigten Menü müssen keine Änderungen vorgenommen werden.
Wählen Sie mit der Taste  die Option **Suchstart** aus und drücken Sie dann **OK**.
Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Ja** aus und drücken Sie dann **OK**.
- **Abschluss der Kanalsuche:**
Nachdem der Suchlauf beendet ist, wird ggf. nach der alphabetischen Sortierung der gefundenen Kanäle gefragt.
Mit der Auswahl von **Ja** kann diese Sortierung bestätigt werden. Es wird die Auswahl von **Nein** empfohlen um die meistgenutzten Programme in einer von Sharp vordefinierte Sortierung auf den vorderen Programmplätzen zu speichern.

Für die zusätzliche Installation der analogen Programme wählen Sie im Menü **Setup -> Bildeinstellungen** die Option **Autoinstallation**. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die voreingestellte PIN lautet **1234**. Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Ja** aus und drücken Sie dann **OK** um den Start der Autoinstallation zu bestätigen. Führen Sie nun die folgenden Schritte durch:

- **Einstellen der OSD-Sprache:**
Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  **Deutsch** als Menüsprache aus und drücken Sie dann **OK**.
- **Auswahl des Sendertyps:**
Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Analogsuche** aus und drücken Sie dann **OK**.
Die Analogsuche startet automatisch, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Wählen Sie im Menü **Setup -> Bildeinstellungen** die Option **Autoinstallation**. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die voreingestellte PIN lautet **1234**. Wählen Sie mit den Tasten  oder  **Ja** aus und drücken Sie dann **OK** um den Start der Autoinstallation zu bestätigen. Das weitere Vorgehen entspricht der Erstinstallation, wobei das Einstellen des Landes und des Standorts entfallen.

Sollten bei diesem Suchlauf Probleme auftreten, so führen Sie bitte die Erstinstallation erneut durch. Hierzu wählen Sie im Menü **Setup -> Bildeinstellungen** die Option **Rücksetzen**. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die voreingestellte PIN lautet **1234**.

Informationen im Internet:

<http://www.sharp.de>

**Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.**

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell KDL-22EX302. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Sony TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation

- **Sprache wählen:** Deutsch
- **Land wählen:** Deutschland
- **Art der Nutzung:** Wohnung
- **Automatischen Suchlauf starten?**
Wählen Sie **Start** und bestätigen Sie die Auswahl.
- **Bitte wählen Sie den TV-Anschluss:** Kabel
- Im folgenden Bildschirm **Kabelempfang** belassen Sie alle Einstellungen auf den voreingestellten Standardwerten. Wählen Sie **Start** aus und bestätigen Sie die Auswahl. Danach starten der digitale und nachfolgend der analoge Suchlauf der Sender.
- Nach Abschluss des Suchlaufs beenden Sie die Installation durch Drücken der Taste **HOME**.

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Bei einigen Sony TV-Geräten werden neue Sender im Standby-Modus, bzw. in der Nacht automatisch gefunden und ans Ende der Liste gehängt. Entfallene Sender verschwinden in diesem Fall automatisch von der Liste, der Platz bleibt leer.

Sollte Ihr Sony TV-Gerät diese Aktualisierung nicht automatisch vornehmen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **HOME** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ das Menü **Einstellungen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ den Menüeintrag **Grundeinstellungen** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Digitale Einstellungen** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Digitaler Suchlauf** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Auto. Digital-Suchlauf** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Das weitere Vorgehen entspricht der Erstinstallation. Es werden jedoch nur die digitalen Sender neu gesucht und sortiert.

Informationen im Internet:

<http://www.sony.de>

**Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.**

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell 47WLG66. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Toshiba TV-Geräte geringfügig abweichen.

Erstinstallation

Schalten Sie vor dem Einschalten des Fernsehgerätes Ihren Decoder und/oder Medienrecorder in den **Standby-Modus**, sofern solche Geräte angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Fernseher korrekt an Ihren primacom Kabelanschluss angeschlossen ist.

- Drücken Sie die Netztaaste um mit der Installation zu beginnen. Zunächst öffnet sich das Bildschirmfenster **LOCAL OPTIONS**, welches beim erstmaligen Einschalten des Fernsehgerätes und bei jedem Zurücksetzen der Einstellungen des Geräts angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste **▼** um die Menüoption **Country** zu markieren. Wählen Sie dann mit den Tasten **◀** oder **▶** als Land **Deutschland** aus.
- Drücken Sie die Taste **▼** um die Menüoption **Language** zu markieren. Zur Auswahl von **Deutsch** als Menüsprache verwenden Sie die Tasten **◀** oder **▶**.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Sendersuche zu starten.
- Der Bildschirm **AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG** wird angezeigt. Bei diesem Vorgang wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. In der Statusleiste wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.
- Nach Abschluss der Suche schaltet das Fernsehgerät automatisch auf den ersten Programmplatz um.

Späterer Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der bestehenden Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü **EINSTELLUNGEN** aufzurufen. Drücken Sie die Taste **▼** um die Option **AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG** zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.
- Eine Bildschirmdmeldung wird angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass alle bisher gespeicherten digitalen Programme und Einstellungen gelöscht werden. Drücken Sie **OK** um den Vorgang fortzusetzen und die Automatische Abstimmung zu starten. Bei diesem Vorgang wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. In der Statusleiste wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.
- Nach Abschluss der **Suche** werden im Bildschirmfenster der **AUTOMATISCHEN ABSTIMMUNG** alle gefundenen Sender in einer Übersicht angezeigt. Mit den Tasten **▼** oder **▲** können Sie durch die Liste blättern und bei Bedarf einen Sender auswählen. Drücken Sie dann **OK** um den ausgewählten Sender anzuzeigen.

Informationen im Internet:

<http://www.toshiba.de>

Beachten Sie, dass wir auf Fremdgeräte keinen weitergehenden Support leisten können. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen oder Problemen an Ihren Radio/TV Fachhändler.