

Installation der externen Festplatte am interaktiven HD-Rekorder von primacom



Produktmerkmale:

- eingebaute 2,5 Zoll (6,4 cm) mit 500 GB, 5.400 U/min
- USB 2.0 Anschluss, Stromversorgung über USB-Anschluss und beiliegendes Y-Kabel
- Lesegeschwindigkeit: max. 35 MB/sek., Schreibgeschwindigkeit: max. 25 MB/sek.
- Lieferumfang: ext. Festplatte, USB 2.0 Y-Kabel


Anschluss an den interaktiven HD-Rekorder:



Formatieren der Festplatte:

Um die Aufnahmefunktion und zeitversetztes Fernsehen nutzen zu können, ist zunächst eine Formatierung der Festplatte erforderlich. Der Formatierungsprozess wird nach einem **Neustart** des interaktiven HD-Rekorders **automatisch eingeleitet**. Dazu muss das Gerät nach der Erstinstallation ausgeschaltet werden (warten bis keine Anzeige mehr auf dem Display erscheint). Nach dem Neustart sind die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Formatieren der Festplatte zu befolgen.

Die Formatierung ist jederzeit auch über das Menü „**Einstellungen** → **System** → **Datenspeicher** → **Speicher formatieren**“ möglich. Die angezeigten Hinweise sind mit **Ja** und durch Eingabe der Geräte-PIN zu bestätigen. Die voreingestellte Geräte-PIN lautet **0000**.



Auf Wunsch kann der Name des Speichermediums im folgenden Fenster geändert werden. Nach Bestätigung mit der **GELBEN** Taste erfolgt die Formatierung. Nach Abschluss des Vorgangs kann die Festplatte am interaktiven HD-Rekorder verwendet werden.